





Table des matières.....	01-02
Modèle de montées de nettoyeur.....	03
Montée de nettoyeur en bois - Planches de bois et pièces standard.....	04
Montée H-2000 fixe - Support carré.....	05
Montée H-2000 suspendue - Fixations et câbles.....	06
Montée H-4000 suspendue.....	07
Montée H-4000 suspendue - Fixations et câbles.....	08
Montée H-8000 sur pivot.....	09
Montée H-8000 sur pivot - Support.....	10
Support de transmission - Pour transmissions H-86 & H-95.....	11-12
Treuil de tension rapide - Pour transmissions H-86 & H-95.....	13
Tension manuelle à vis - Transmissions H-86 & H-95.....	14
Poulie pour treuil de tension rapide - Pour transmissions H-86 & H-95.....	15
Couvercle - Transmissions H-86 au plancher et surélevée.....	16
Couvercle - Transmissions H-95 au plancher et surélevée.....	17
Couvercle - Transmissions H-86 et H-95 pour montées.....	18
Moteur et courroie - Transmissions H-86 & H-95.....	19
Débrayage ajustable - Transmissions H-86 & H-95.....	20
Tendeur de chaîne à rouleaux - Transmissions H-86.....	21
Tendeur de chaîne à rouleaux - Transmissions H-95.....	22
Chaîne et engrenage - Transmissions H-86.....	23
Chaîne et engrenage - Transmissions H-95.....	24
Engrenage, Arbre et Roulement à billes - Transmissions H-86 & H-95.....	25
Arbre et Engrenage - Transmissions surélevées H-86 & H-95.....	26
Engrenage de chaîne à rivets - Transmissions H-86 & H-95.....	27
Engrenage pour chaîne à crochet - Transmissions H-86 & H-95.....	28
Nettoyeur de palette chaîne 7/8" et à rivets - Transmissions H-86 & H-95.....	29
Nettoyeur de palette chaîne à crochets - Transmissions H-86 & H-95.....	30
Nettoyeur de palette fixe - Transmissions H-86 & H-95.....	31
Tendeur de chaîne à crochets - Transmissions H-86 & H-95.....	32
Lignes de graissage - Transmissions H-86 & H-95.....	33
Palettes de nettoyeur et mailles de chaînes 3/4" & 7/8".....	34
Palettes de nettoyeur et mailles de chaînes à rivets et à crochets.....	35
Roue de coin avec roulements - Pour chaîne 3/4" & 7/8".....	36
Roue de coin avec roulements - Pour chaîne à rivets.....	37
Boîte de coin et roue.....	38
Boîte de coin.....	39-40

Roues de coin et arbre - Pour chaîne 3/4" & 7/8".....	41.
Roues de coin et arbres - Pour chaîne à rivets et à crochets.....	42.
Coin 90° & 45° avec lisse - Pour chaîne 3/4" & 7/8".....	43.
Coin 90° & 45° avec lisse - Chaîne à rivets.....	44.
Coin 90° & 45° avec lisse - Chaîne à crochets.....	45.
Lisse 90° & 45° non assemblée - Chaîne 3/4" & 7/8".....	46.
Lisse 90° & 45° non assemblée - Chaîne à rivets et à crochets.....	47.
Poteaux de montée avec sabots.....	48.
Poteaux de montée avec sabots - Chaîne à rivets.....	49.
Poteaux de montée.....	50.
Sabot de montée - Chaîne à rivets et chaîne à crochets.....	51.
Montée H-6000 sur roues.....	52.
Montée H-6000 - Support sur roues.....	A.
Support de dégage chaîne modèle avant août 2013.....	B.
Lignes de graissage avant janvier 2017.....	C.

Identification de la quincaillerie	
Type	Désignation
Boulon hexagonal	-
Boulon à carrosserie	CB
Boulon à tête carrée	SB
Vis à tête cylindrique à 6 pans	SCS
Vis de serrage à 6 pans creux	SSS
Vis à tête fraisée	FCS
Écrou hexagonal	-
Écrou auto-blocant à nylon	N
Ecrous auto-blocant ovale	OVL
Ecrous auto-blocant 3 poinçons	TRI
Écrous Crénelé	CSL
Écrou à Bride	FLN
Écrou à ailettes	WNG
Rondelle plate	-
Rondelle de blocage	L
Rondelle style SAE	SAE
Rondelle grand dia. ext.	LD
Rondelle petit dia. ext.	SD
Boulonnerie en acier inoxydable	SS

NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES




MODÈLES DE MONTÉES DE NETTOYEUR



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES


MONTÉE DE NETTOYEUR EN BOIS - Planches de bois et pièces standards

Tout au long de ce manuel, les termes rotation horaire ou anti-horaire sont utilisés pour indiquer le sens de rotation de la chaîne de nettoyeur par rapport à la transmission. Référez-vous à ces dessins pour déterminer le sens de rotation de votre nettoyeur avant de commander des pièces.




NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

MONTÉE H-2000 FIXE - Support carré



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

MONTÉE H-2000 FIXE - Support carré




* Boulonnerie incluse

NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

MONTÉE H-4000 SUSPENDUE

Rotation horaire illustrée




* Boulonnerie incluse

		AVANT 2009 MONTÉE DE BOIS		MONTÉE D'ACIER	
		HORAIRE ⤴	ANTI-HORAIRE ⤵	HORAIRE ⤴	ANTI-HORAIRE ⤵
A	16"	2002-7503-890	2002-7503-880	2002-7505-040	2002-7505-030
	18"	2002-7503-910	2002-7503-900	2002-7505-020	2002-7505-010
B	16"	2002-7503-850	2002-7503-840	2002-7505-080	2002-7505-070
	18"	2002-7503-870	2002-7503-860	2002-7505-060	2002-7505-050
C	16"	2002-7503-800	2002-7503-810	2002-7505-110	2002-7505-120
	18"	2002-7503-820	2002-7503-830	2002-7505-090	2002-7505-100
D	12 1/2"	2002-7504-570	2002-7504-580	2002-7505-130	2002-7505-140
	15 1/2"	2002-7504-940	2002-7504-950	—	—
E	9 1/2"	2002-7504-010	2002-7504-000	—	—
	12 1/2"	2002-7503-950	2002-7503-940	2002-7505-150	2002-7505-160
	15 1/2"	2002-7503-970	2002-7503-960	—	—

NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

MONTÉE H-4000 SUSPENDUE - Fixations et câbles




NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

MONTÉE H-8000 SUR PIVOT

Rotation horaire illustrée

2002-7503-740* ⤵ Horaire

2002-7503-750* ⤵ Anti-horaire




		MONTÉE DE BOIS		MONTÉE D'ACIER	
		⤵ Horaire	⤵ Anti-horaire	⤵ Horaire	⤵ Anti-horaire
A	16"	2002-7503-890	2002-7503-880	2002-7505-040	2002-7505-030
	18"	2002-7503-910	2002-7503-900	2002-7505-020	2002-7505-010
B	16"	2002-7503-850	2002-7503-840	2002-7505-080	2002-7505-070
	18"	2002-7503-870	2002-7503-860	2002-7505-060	2002-7505-050
C	16"	2002-7503-800	2002-7503-810	2002-7505-110	2002-7505-120
	18"	2002-7503-820	2002-7503-830	2002-7505-090	2002-7505-100
D	12 1/2"	2002-7504-570	2002-7504-580	2002-7505-130	2002-7505-140
	15 1/2"	2002-7504-940	2002-7504-950	—	—
E	9 1/2"	2002-7504-010	2002-7504-000	—	—
	12 1/2"	2002-7503-950	2002-7503-940	2002-7505-150	2002-7505-160
	15 1/2"	2002-7503-970	2002-7503-960	—	—

*Boulonnerie incluse

NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES


MONTÉE H-8000 SUR PIVOT - Support



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

SUPPORT DE TRANSMISSION - Pour transmissions H-86 & H-95

POUR SOUDER SUR MONTÉE




NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES


SUPPORT DE TRANSMISSION - Pour transmissions H-86 & H-95

POUR COULER DANS LE BÉTON

BASE EN ACIER




ANCRAGE EN "V"




NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

TREUIL DE TENSION RAPIDE - Pour transmissions H-86 & H-95


MODÈLE STANDARD*



SUPPORT DE TREUIL H-2000 ET H-4000




MODÈLE SURÉLEVÉ**



* Modèle à rotation horaire illustré
 ** Modèle à rotation anti-horaire illustré
 *** Avant Janvier 2017


NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

TENSION MANUELLE À VIS - Transmissions H-86 & H-95



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

POULIE POUR TREUIL DE TENSION RAPIDE - Pour transmissions H-86 & H-95




NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES


COUVERCLE - Transmission H-86 au plancher et surélevée

Pour remplacer le couvercle d'une transmission H-86 fabriquée avant décembre 2012 (avant numéro de série CA32-1306506), il y a 2 ensembles de remplacement disponibles. Dans le cas d'une transmission à rotation antihoraire, commander 2005-7500-060* et dans le cas d'une transmission à rotation horaire, commander 2005-7500-070*.

Transmission au plancher



Transmission surélevée




*Cet ensemble comprend tous les gardes et couvercles et la quincaillerie nécessaire.

NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES


COUVERCLE - Transmission H-95 au plancher et surélevée

Pour remplacer le couvercle d'une transmission H-95 fabriquée avant décembre 2012, il y a un ensemble de remplacement disponible. Le numéro de pièce est 2005-7500-080*.

Transmission au plancher



Transmission surélevée




*Cet ensemble comprend tous les gardes et couvercles et la quincaillerie nécessaire.


NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

COUVERCLE - Transmissions H-86 et H-95 pour montées

Transmission H-86




Transmission H-95





NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

MOTEUR ET COURROIES - Transmissions H-86 & H-95




NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

DÉBRAYAGE AJUSTABLE - Transmissions H-86 & H-95




NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

TENDEUR DE CHÂÎNE À ROULEAUX - Transmission H-86




TENDEUR DE CHÂÎNE À ROULEAUX - Transmission H-95




NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

CHAÎNE ET ENGRENAGE - Transmission H-86



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES


CHAÎNE ET ENGRENAGE - Transmission H-95



- * 60B11=11 DENTS (CHAÎNE 7/8" ET CROCHETS)
- * 60B15=15 DENTS (CHAÎNE RIVETS ET CROCHETS)


NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

ENGRENAGE, ARBRE ET ROULEMENT À BILLES - Transmissions H-86 & H-95



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

ARBRE ET ENGRENAGE - Transmissions surélevées H-86 & H-95



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

ENGRENAGE DE CHAÎNE À RIVETS - Transmissions H-86 & H-95


AUTRE MODÈLE

* 2003-1565-110
** 2003-1565-190

* 2003-7505-310
** 2003-7505-320
(Beatty)

* 2003-7505-330
** 2003-7505-340
(Jutras/Lajoie)


* 2003-7505-350
** 2003-7505-360
(Badger)



* Chaîne rivet
** Chaîne rivet usagée
*** Modèle avant août 2013, voir page C

NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES


ENGRENAGE POUR CHAÎNE À CROCHETS - Transmissions H-86 & H-95



*Modèle avant août 2013, voir page C


NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

NETTOYEUR DE PALETTE CHAÎNE 7/8" ET À RIVETS - Transmissions H-86 & H-95



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES


NETTOYEUR DE PALETTE CHÂÎNE À CROCHETS - Transmissions H-86 & H-95



*AMORTISSEUR INCLUS


NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

NETTOYEUR DE PALETTE FIXE - Transmissions H-86 & H-95



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

TENDEUR DE CHÂÎNE À CROCHETS - Transmissions H-86 & H-95



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

LIGNES DE GRAISSAGE - Transmissions H-86 & H-95

Ancien modèle avant Janvier 2017

Voir page C

2003-7601-630

Ensemble de 7 lignes de graissage

2003-7601-060


Ensemble de 8 lignes de graissage

2003-7601-070

Ensemble de 9 lignes de graissage









2003-7601-080

Ensemble de 11 lignes de graissage










NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

PALETTES DE NETTOYYEUR ET MAILLES DE CHAÎNES 3/4" & 7/8"





NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

PALETTES DE NETTOYEUR ET MAILLES DE CHÂÎNES À RIVETS ET À CROCHETS



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES



ROUE DE COIN AVEC ROULEMENTS - Pour chaîne 3/4" & 7/8"



2004-7604-160 (Palette 2")
 2004-7604-170 (Palette 3")
 2004-7621-120 (Palette 2" - 180°)
 2004-7621-240 (Palette 3" - 180°)


2005-7600-420
 2004-7600-430 (180°)

2005-7616-190




NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

ROUE DE COIN AVEC ROULEMENTS - Pour chaîne à rivets




2004-7605-450 (Palette 2")
2004-7605-460 (Palette 3")




NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES


BOÎTE DE COIN ET ROUE COIN RÉGULIER 90° ET ACCESSOIRES CHAÎNE 3/4" - 7/8"




COIN RÉGULIER 180° ET ACCESSOIRES CHAÎNE 7/8"




COIN RÉGULIER 90° ET ACCESSOIRES CHAÎNE À RIVETS




COIN RÉGULIER 90° ET ACCESSOIRES CHAÎNE À CROCHETS



DOUILLE DE ROUE DE COIN



ESPACEUR D'ARBRE DE ROUE DE COIN




JEU D'APPUI COIN

NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

BOÎTE DE COIN


BOÎTE DE COIN 90°
POUR CHÂÎNE 3/4" - 7/8"

2004-7604-640




BOÎTE DE COIN AVEC PLAQUE D'USURE
POUR CHÂÎNE RIVET

2004-7608-890




BOÎTE DE COIN DOUBLE 90°
POUR CHÂÎNE 7/8"

2004-7700-090




BOÎTE DE COIN 45°
POUR CHÂÎNE 3/4" - 7/8"

2004-7604-850




BOÎTE DE COIN 12" x 12"
POUR CHÂÎNE 7/8" - RIVET

2004-7713-780




BOÎTE DE COIN 180°
POUR CHÂÎNE 3/4" - 7/8"

2004-7604-650




BOÎTE DE COIN 90°
POUR CHÂÎNE CROCHET

2004-7602-520




BOÎTE DE COIN 180°
POUR CHÂÎNE RIVET ET CROCHET

2004-7612-590




BOÎTE DE COIN 11" x 11"
POUR CHÂÎNE 3/4" - 7/8" - RIVET

2004-7607-850




BOÎTE DE COIN 13" x 13"
POUR CHÂÎNE 3/4" - 7/8" - RIVET


2004-7608-870




BOÎTE DE COIN 13" x 13" AVEC PLAQUE D'USURE
POUR CHAÎNE 3/4" - 7/8" - RIVET




BOÎTE DE COIN 11" x 11" AVEC PLAQUE D'USURE
POUR CHAÎNE 3/4" - 7/8" - RIVET




BOÎTE DE COIN 180 BOULONNABLE POUR CHAÎNE 3/4" - 7/8"



DRAIN DE FOND DE DALOT 16" x 16"






2002-1518-450 (14 3/4" x 15 1/4")
2002-1508-670 (12" x 12")




NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

ROUES DE COIN ET ARBRE - Pour chaîne 3/4" & 7/8"

	I. D.	OPTION		N O
		COUSSINET BRONZE	GRAISSEUR	
	2"			2004-7601-460 STANDARD
	2 1/2"		✓	2004-7612-390
	2"	✓		2004-7613-110
	2"			2004-7612-420 180°
	1 3/4"			2004-7612-400
	1 15/16"		✓	2004-7612-410
	2"			2004-7606-000
	2 1/2"		✓	2004-7612-430


ARBRE DE ROUE DE COIN



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

ROUES DE COIN ET ARBRES - Pour chaîne à rivets et à crochets

ROUE 12"




CHAÎNE À RIVETS

I. D.	OPTION	No. pièce
1 3/4"	—	2004-4000-550
2"	—	2004-4000-570
1 15/16"	GRAISSEUR	2004-7612-670
2"	GRAISSEUR	2004-7612-680
2 1/2"	GRAISSEUR	2004-7612-690
1 3/4"	COUSSINET	2004-7612-710
2"	COUSSINET	2004-7612-730
1 1/2"	COUSSINET	2004-7612-520


BADGER

ROUE 10"



I. D.	OPTION	No. pièce
1 3/4"	—	2004-7612-810
2"	—	2004-4000-730
1 15/16"	GRAISSEUR	2004-7612-770
2"	GRAISSEUR	2004-7612-780





CHAÎNE À CROCHETS



I. D.	OPTION	No. pièce
1 3/4"	COUSSINET	2004-7612-850
2"	COUSSINET	2004-7612-860

NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES


COIN 90° & 45° AVEC LISSE - Pour chaîne 3/4" & 7/8"




NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

COIN 90° & 45° AVEC LISSE - Chaîne à rivets


COIN RENVERSÉ 90°




COIN RENVERSÉ CHARGÉ 90°



COIN RENVERSÉ 45° COURT







COIN DE POUSSÉE 45°









NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

COIN 90° & 45° AVEC LISSE - Chaîne à crochets







NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

LISSE 90° & 45° NON ASSEMBLÉE - Chaîne 3/4" & 7/8"



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES




LISSE 90° & 45° NON ASSEMBLÉE - Chaîne à rivets et à crochets



*SPÉCIFIEZ DIMENSIONS A,B ET C.



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

POTEAU DE MONTÉE AVEC SABOTS



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES


POTEAU DE MONTÉE AVEC SABOT - Chaîne à rivets





NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

POTEAU DE MONTÉE

2004-7703-990 POTEAU DE MONTÉE 4" x 6"






↺ Anti-horaire 2004-7601-430 POTEAU DE MONTÉE 4" x 4"
↻ Horaire 2004-7623-660




NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

SABOT DE MONTÉE - Chaîne à rivets et chaîne à crochets CHAÎNE RIVET




CHAÎNE CROCHET (POUR POTEAU PATZ)



NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

MONTÉE H-6000 SUR ROUES

Rotation horaire illustrée




* Boulonnerie incluse

		AVANT 2009 MONTÉE DE BOIS		MONTÉE D'ACIER	
		HORAIRE ↻	ANTI-HORAIRE ↻	HORAIRE ↻	ANTI-HORAIRE ↻
A	16"	2002-7503-890	2002-7503-880	2002-7505-040	2002-7505-030
	18"	2002-7503-910	2002-7503-900	2002-7505-020	2002-7505-010
B	16"	2002-7503-850	2002-7503-840	2002-7505-080	2002-7505-070
	18"	2002-7503-870	2002-7503-860	2002-7505-060	2002-7505-050
C	16"	2002-7503-800	2002-7503-810	2002-7505-110	2002-7505-120
	18"	2002-7503-820	2002-7503-830	2002-7505-090	2002-7505-100
D	12 1/2"	2002-7504-570	2002-7504-580	2002-7505-130	2002-7505-140
	15 1/2"	2002-7504-940	2002-7504-950	—	—
E	9 1/2"	2002-7504-010	2002-7504-000	—	—
	12 1/2"	2002-7503-950	2002-7503-940	2002-7505-150	2002-7505-160
	15 1/2"	2002-7503-970	2002-7503-960	—	—


NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

MONTÉE H-6000 - Support sur roues






NETTOYEURS D'ÉTABLE ET MONTÉES

SUPPORT DE DÉGAGE CHAÎNE MODÈLE AVANT AOÛT 2013



AUTRE MODÈLE




2003-7615-600

Ensemble de 4 lignes de graissage

2003-7500-870

Ensemble de 7 lignes de graissage
(transmission surélevée)



- * Embout vissable
- ** Embout pressé sur boyau à l'usine