



GEA Farm Technologies

Cada uno con su «EGO» ...
... el piso regulable para quedar bien parado.



GEA Milking & Cooling | [WestfaliaSurge](#)

GEA Farm Technologies – La elección correcta.

El piso que mantiene su salud a nivel

Quienes hacen un gran esfuerzo todos los días para ganarse el pago de la leche ahora lo pueden hacer con la frente alta. El piso regulable EGO de GEA Farm Technologies le permite a usted ordeñar en la posición que le resulte más cómoda. Con solo oprimir una tecla puede mover el área de trabajo a la altura deseada. Es muy fácil determinar la regulación ideal para la propia estatura – y en las salas de ordeño grupales se muestra, además, en un display. Para cualquier sala que usted elija, o haya elegido, el piso regulable EGO ubica al ordeñador a la altura de trabajo personalizada; o dicho de otro modo, la altura más ergonómica. Así usted quedará bien parado automáticamente.



Modelos para tener en cuenta:

- EGO 100 para salas grupales
- EGO 400 para AutoRotor de ordeño interno
- EGO 900 para AutoRotor de ordeño externo

Simplemente una cuestión de formas: encontrará la adecuada para su sala de ordeño. Porque el piso regulable EGO viene para salas grupales y para rotativas. Además requiere muy poco mantenimiento. Ofrece un rango continuo de 380 mm para regular el nivel del piso con respecto a la base de la fosa según la altura del operario. Es decir que EGO se adapta a casi todas las estaturas.

EGO 400



Postura inadecuada – estirada



Postura correcta – ergonómica



Postura inadecuada – torcida

Cada uno con su «EGO», el piso regulable para quedar bien parado.

Veamos qué sucede con el cuerpo: Durante el despunte, la colocación del juego de ordeño, o el sellado, las fuerzas de palanca que actúan sobre el cuerpo son enormes. Estos movimientos repetidos inconscientemente diariamente cientos de veces se van sumando a lo largo de los años. En definitiva se trata de tener buena postura, y no tomar a la ligera el riesgo que implican las cargas corporales inadecuadas. Notará claramente el efecto positivo del piso regulable. Teniendo en cuenta que los rebaños son cada vez más grandes, el ordeño dura cada vez más y que además las diferentes razas tienen dimensiones diferentes, es fundamental durante el ordeño diario trabajar tomando una postura erguida.

Ventajas ergonómicas en salas nuevas o existentes

- Elevación central con 3% de pendiente para aliviar más aún la musculatura (opcional en salas de ordeño grupales)
- Indicación bien visible de la altura ajustada (en salas de ordeño grupales)
- Sistema de bajo mantenimiento; opciones: galvanizado a fuego o acero inoxidable (aconsejable cuando se usan ácidos)
- Gran capacidad de carga: hasta 12 personas mientras está estacionado
- Montaje relativamente sencillo
- Instalación rápida porque los módulos vienen premontados
- Apto para instalaciones Subway
- Piso EGO 100r para reequipar a regulación de altura posteriormente



EGO 100

El piso regulable EGO 100 lo ubica en una posición ergonómica aliviada para el cuerpo.



EGO 900

El piso regulable EGO 900 reduce el cansancio en las salas rotativas Auto-Rotor de ordeño externo.



Las rejillas de material plástico son antideslizantes y ofrecen una base blanda agradable al estar parado o al caminar.

GEA Farm Technologies

La elección correcta.



GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0, Fax +49 (0) 23 83 93 8-0
www.gea-farmtechnologies.com